# ESPAÑOL

## Panel de mandos



- 1 Botón de encendido/apagado / Botón de reinicio
- 2 Botón de inicio diferido
- 3 Pantalla

- 4 Botones de programa
- 5 Teclas de opciones
- 6 Botón de programa AUTO

Pantalla



- A. Indicadores
- B. Indicador de tiempo

## Indicadores

Indicador	Descripción		
*	Indicador de abrillantador. Se enciende cuando hay que rellenar el dosificador de abrillantador.		
I	Indicador de sal. Se enciende cuando hay que rellenar el depósito de sal.		
1 2	Indicador Machine Care. Se enciende cuando el aparato necesita una limpieza interna con el programa Machine Care.		
<u></u>	Indicador de fase de secado. Se activa cuan- do se selecciona un programa con la fase de secado. Parpadea durante la fase de secado.		

## Resumen de los programas

Programa	Carga del lavavaji- llas	Grado de sucie- dad	Temperatura (°C)	Hora (m)	Opciones	AutoOpen
<u></u> <u>Quick 30'</u>	Vajilla, cubertería	Suciedad recien- te	50	30	× P	$\checkmark$
개발 Rinse & Hold	Todo tipo de car- ga	Todos los grados de suciedad	Agua fría	15	Х	×
<u></u> ⊡≣ 1h 60 Minutes	Vajilla, cubertería	Residuos de co- mida frescos y li- geramente secos	60	60	× P	$\checkmark$
90 Minutes	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de co- mida normales, ligeramente se- cos	60	90	Ч	$\checkmark$

#### Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com

Programa	Carga del lavavaji- llas	Grado de sucie- dad	Temperatura (°C)	Hora (m)	Opciones	AutoOpen
لَّ Intensive	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de co- mida de norma- les a pesados, secos	60	160	Р Ч	$\checkmark$
ECO <sup>1)</sup>	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de co- mida normales, ligeramente se- cos	50	240	<u>ж</u> Ч	$\checkmark$
AUTO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Todo	50 - 60	120 - 170	Х	$\checkmark$
Machine Care	Limpieza del interior del aparato. Consulte "Limpieza y mantenimien- to".		70	60	X	$\checkmark$

1) Este programa ofrece el uso más eficaz en cuanto al consumo de agua y energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. Este es el programa estándar para institutos de pruebas. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE) 2019/2022.

### Opciones

Puede ajustar la selección de programas a sus necesidades activando opciones.

#### Power Clean

Power Clean mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Esta opción aumenta la temperatura y la duración del lavado.

#### Gentle / Glass

 $\Box$  Gentle / Glass evita cualquier daño en cargas delicadas, en particular las piezas de cristal. La opción evita cambios rápidos en la temperatura del programa seleccionado y la reduce a 45 °C.

## Ajustes básicos

			Dureza del agua		
Nú- mero Ajuste		Valor de ajuste	mmol/l	Grados ale- manes (°dH)	
1	Descalcificador	10	8.4 - 9.0	47 - 50	
	de agua	9	7.6 - 8.3	43 - 46	
		8	6.5 - 7.5	37 - 42	
		7	5.1 - 6.4	29 - 36	
		6	4.0 - 5.0	23 - 28	
		<sub>5</sub> 1)	3.3 - 3.9	19 - 22	
		4	2.6 - 3.2	15 - 18	
		3	1.9 - 2.5	11 - 14	
		2	0.7 - 1.8	4 - 10	
		1 <sup>2</sup> )	<0.7	<4	
2	Nivel de abri- llantador	0A - 8A			

3	Sonido de fin	1b ON (activado) / 0b OFF (desac- tivado)
4	Apertura puer- ta auto.	1o ON (activado) / 0o OFF (desac- tivado)
5	Tono de teclas	1F ON (activado) / 0F OFF (desacti- vado)
6	Última selec- ción de progra- ma	1H ON (activado) / 0H OFF (desac- tivado)

1) Ajustes de fábrica.

2) No utilice sal en este nivel.

#### Modo de ajuste

Tecla	Descripción
<u>⊡</u> ≣1h	Botón Anterior. Púlsalo para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.
Ū	Botón ACEPTAR. Púlsalo para introducir el ajuste seleccionado y confirmar el cambio de valor.

#### Para descargar la versión completa, visite www.ikea.com

Tecla	Descripción
	Botón Siguiente. Púlsalo para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.

### Cómo cambiar un ajuste

- - La pantalla muestra el valor actual del primer ajuste disponible.
- 2. Pulsa Anterior o Siguiente para seleccionar el ajuste.

La pantalla muestra el valor de ajuste actual (un dígito y la letra correspondiente).

**3.** Pulsa **ACEPTAR** para introducir el ajuste. El valor de ajuste actual parpadea.

- 4. Pulsa Anterior o Siguiente para cambiar el valor.
- 5. Pulsa ACEPTAR para confirmar el valor de ajuste.
  - El nuevo valor de ajuste se ha guardado.
  - El aparato vuelve a la lista de ajustes básica.

# Antes del primer uso

Asegúrese de que el ajuste actual del descalcificador de agua se adecúa a la dureza del agua utilizada.

Use el programa Quick 30' para eliminar los residuos del proceso de fabricación.

- 1. Vierta 1 litro de agua en el depósito de sal.
- Ponga 1 kg de sal en el depósito de sal. Utilice solo sal gruesa diseñada para lavavajillas.
- **3.** Llenado del dosificador de abrillantador.
- 4. Abra el grifo.
- 5. Seleccione el programa Quick 30' y cierre la puerta del lavavajillas para iniciarlo.

El aparato cambia a la selección de programas.

### **AutoOpen**

AutoOpen mejora el resultado de secado con menos consumo de energía. La puerta del aparato se abre automáticamente durante la fase de secado y permanece entreabierta.



**PRECAUCIÓN!** No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de la apertura automática. Podría dañar el aparato.

PRECAUCIÓN! Si los niños, mascotas o personas con discapacidades tienen acceso al aparato, desactiva AutoOpen. La apertura automática de la puerta puede suponer un peligro y quedar también expuestos posibles peligros dentro del aparato (como cuchillos, objetos afilados o productos químicos).

No utilice detergente ni cargue platos en los cestos.



Si no utiliza el aparato, cierre el grifo de agua.

(i)