

- 1 På/Av-knapp / Tilbakestillingsknapp
- 2 Starttidsforvalg-knapp
- 3 Display
- 4 Program-knapper

5 Tilvalg-knapp

6 AUTO programknapp

Visning



- A. Indikatorer
- B. Tidsindikator

Indikatorer

Indikator	Beskrivelse
*	Skyllemiddelindikator. Den tennes når skylle- middelbeholderen er tom.
S	Saltindikator. Den tennes når saltbeholderen er tom.
1 1	Machine Care-indikator. Den tennes når ap- paratet trenger å rengjøres innvendig med programmet Machine Care.
<u></u>	Indikator for tørkefase. Den tennes når et program med tørkefasen er valgt. Den blin- ker under tørkefasen er i gang.

Programoversikt

Program	Oppvaskmaskin- last	Grad av smuss	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Tilvalg	AutoOpen
<u></u> Quick 30'	Servise, bestikk	Nytt smuss	50	30	ф Ч	\checkmark
رازان Rinse & Hold	Alle typer vask	Alle grader av smuss	Kaldt vann	15	Х	X
<u></u> ⊡≣ 1h 60 Minutes	Servise, bestikk	Fersk, lett tørket smuss	60	60	¢ ۲	\checkmark
90 Minutes	Servise, bestikk, gryter, panner	Normal, lett tør- ket på smuss	60	90	¢ ۲	\checkmark

For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com

Program	Oppvaskmaskin- last	Grad av smuss	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Tilvalg	AutoOpen
Intensive	Servise, bestikk, gryter, panner	Normal til tung, tørket smuss	60	160	ф Ч	\checkmark
ECO ¹⁾	Servise, bestikk, gryter, panner	Normal, lett tør- ket på smuss	50	240	¢ P	\checkmark
AUTO	Servise, bestikk, gryter, panner	Alle	50 - 60	120 - 170	X	\checkmark
Machine Care	For rengjøring av innsiden av pro- duktet. Se «Rengjøring og vedlike- hold».		70	60	X	\checkmark

1) Dette programmet gir deg mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent bestikk og servise. Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Dette programmet brukes til å vurdere samsvar med Ecodesign Comission forordning (EU) 2019/2022.

Alternativer

Du kan endre programvalget etter behov ved å aktivere alternativer.

Power Clean

* Power Clean forbedrer oppvaskresultatene av det valgte programmet. Tilvalget øker vasketemperaturen og varigheten.

Gentle / Glass

Gentle / Glass hindrer at ømtålelige ting, spesielt glass skades. Tilvalget forhindrer hurtige endringer i oppvasktemperaturen til det valgte programmet og reduserer det til 45 °C.

Grunnleggende innstillinger

		Innstil-	Vannhardhet		
Tall	Innstilling	lingsver- di	mmol/l	Tyske gra- der (°dH)	
1	Vannmykner	10	8.4 - 9.0	47 - 50	
		9	7.6 - 8.3	43 - 46	
		8	6.5 - 7.5	37 - 42	
			5.1 - 6.4	29 - 36	
		6	4.0 - 5.0	23 - 28	
		₅ 1)	3.3 - 3.9	19 - 22	
		4	2.6 - 3.2	15 - 18	
		3	1.9 - 2.5	11 - 14	
		2	0.7 - 1.8	4 - 10	
		1 2)	<0.7	<4	
2	Skyllemiddelni- vå	0A - 8A			
3	Sluttlyd	1b (på) / 0b (av)			
4	Automatisk døråpner	1o (på) / 0o (av)			

5	Tastelyder	1F (på) / 0F (av)
6	Siste program- valg	1H (på) / 0H (av)

1) Fabrikkinnstilling.

2) Ikke bruk salt på dette nivået.

Innstillingsmodus

Knapp	Beskrivelse
<u>D</u> ≣ 1h	Forrige-knapp Trykk på for å veksle mellom de grunnleggende innstillingene og for å endre ver- diene deres.
Ţ	OK-knapp Trykk på for å angi den valgte innstil- lingen og for å bekrefte endringen av verdien dens.
	Neste-knapp Trykk på for å veksle mellom de grunnleggende innstillingene og for å endre ver- diene deres.

For å laste ned fullversjonen, kan du besøke www.ikea.com

Slik endrer du en innstilling

- - Lampene: 🗁 1h, 💆 og 🛄 er på.
 - Displayet viser den gjeldende verdien for første tilgjengelige innstilling.
- 2. Trykk på Forrige eller Neste for å velge innstillingen.

Displayet viser gjeldende innstillingsverdi (et siffer og den dedikerte bokstaven).

3. Trykk på **OK** for å endre innstillingen.

- Den gjeldende innstillingsverdien blinker.
- 4. Trykk på Forrige eller Neste for å endre verdien.
- **5.** Trykk på **OK** for å bekrefte innstillingsverdien.
 - Den nye innstillingsverdien lagres.
 - Apparatet går tilbake til listen for grunnleggende innstillinger.
- Trykk og hold [™] 30' og ECO nede i omtrent 3 sekunder for å lukke innstillingsmodus.

Før første gangs bruk

Sørg for at det aktuelle nivået på vannmykneren er justert i forhold til vannhardheten.

Bruk programmet Quick 30' til å fjerne rester fra produksjonsprosessen.

- 1. Hell 1 liter vann i saltbeholderen.
- Hell 1 kg salt i saltbeholderen. Bruk salt som bare er beregnet for oppvaskmaskiner.
- **3.** Fyll skyllemiddelbeholderen.
- 4. Åpne vannkranen.
- 5. Velg Quick 30'-programmet og lukk oppvaskmaskindøren for å starte det.

Feilsøking

Hvis du støter på et problem med produktet, sjekk kapittelet "Feilsøking" i den Produktet bytter til programvalget.

AutoOpen

AutoOpen forbedrer tørkeresultatet med mindre strømforbruk. Døren åpner seg automatisk under tørkesyklusen og blir stående åpen.



FORSIKTIG! Ikke prøv å lukke døren før etter 2 minutter etter en automatisk åpning. Dette kan skade produktet.

▲ FORSIKTIG! Hvis barn, kjæledyr eller personer med funksjonshemninger har tilgang til produktet, må du deaktivere AutoOpen. Den automatiske åpningen av døren kan utgjøre en fare og utsette mulige farer inne i produktet (som kniver, skarpe gjenstander, kjemikalier).

Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke oppvask i kurvene.



FORSIKTIG! Det kan komme vann og salt ut av saltbeholderen når du fyller den. For å forhindre korrosjon, må du starte et program umiddelbart etter at du har fylt saltbeholderen.



Hvis du ikke bruker produktet, kan du lukke vannkranen.

fullstendige versjonen av bruksanvisningen som er tilgjengelig på: www.ikea.com.