PORTUGUÊS

Painel de controlo



- 1 Botão ligar/desligar/Botão de Reset
- 2 Botão de Início Diferido
- 3 Visor
- 4 Botões de programa

- 5 Botão de opções
- 6 AUTO Botão de programa

Visor



B. Indicador da hora

Indicadores

Indicador	De cicle
Indicador	ם מוכות
*	Indicador de abrilhantador. Está aceso quan- do o dispensador de abrilhantador necessita de ser reabastecido.
Ş	Indicador de falta de sal. Está aceso quando o recipiente do sal necessita de ser reabaste- cido.
Ľ4	Indicador Machine Care. Está aceso quando a aparelho necessita de limpeza interna com o programa Machine Care.
<u></u>	Indicador da fase de secagem. Está aceso quando está selecionado o programa com fase de secagem. Pisca quando a fase de se- cagem está em curso.

A. Indicadores

Visão geral de programas

Programa	Carga de máqui- na de lavar loiça	Nível de sujidade	Temperatura (°C)	Tempo (min)	Opções	AutoOpen
<u></u> <u>Quick 30'</u>	Loiça, talheres	Sujidade recente	50	30	ф Р	\checkmark
개발 Rinse & Hold	Todos os tipos de carga	Todos os níveis de sujidade	Água fria	15	Х	×
D≣ 1h 60 Minutes	Loiça, talheres	Sujidade fresca, ligeiramente se- ca	60	60	<u>خ</u> ۲	\checkmark

Programa	Carga de máqui- na de lavar loiça	Nível de sujidade	Temperatura (°C)	Tempo (min)	Opções	AutoOpen
90 Minutes	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal, ligeiramente se- ca	60	90	ф Ч	\checkmark
Intensive	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal a intensa, seca	60	160	¢ P	\checkmark
ECO ¹⁾	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal, ligeiramente se- ca	50	240	ф Ч	\checkmark
AUTO	Loiça, talheres, tachos, panelas	Todas	50 - 60	120 - 170	Х	\checkmark
Machine Care	Para limpar o interior do aparelho. Consulte "Limpeza e Manutenção".		70	60	X	\checkmark

1) Com este programa, terá os consumos de água e energia mais eficientes para loiça e talheres com sujidade normal. Este é o programa padrão para institutos de testes. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento de Ecodesign da Comissão (UE) 2019/2022.

Opções

Pode regular a seleção de programa para as suas necessidades ativando as opções.

Power Clean

Power Clean melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. A opção aumenta a temperatura e a duração da lavagem.

Gentle / Glass

Gentle / Glass evita que a carga delicada, em particular os copos, fique danificada. A opção previne mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e redu-las a 45 °C.

Definições de base

Nú- mero	Definição	Valor de definição	Dureza da água		
			mmol/l	Graus ale- mães (°dH)	
1	Amaciador de	10	8.4 - 9.0	47 - 50	
	água	9	7.6 - 8.3	43 - 46	
		8	6.5 - 7.5	37 - 42	
		7	5.1 - 6.4	29 - 36	
		6	4.0 - 5.0	23 - 28	
		₅ 1)	3.3 - 3.9	19 - 22	
		4	2.6 - 3.2	15 - 18	
		3	1.9 - 2.5	11 - 14	
		2	0.7 - 1.8	4 - 10	
		1 ²)	<0.7	<4	
2	Nível de abri- lhantador	0A - 8A			

3	Indicador de fim	1b (ligado) / 0b (desligado)
4	Abrir porta au- to.	1o (ligado) / 0o (desligado)
5	Sons "teclado"	1F (ligado) / 0F (desligado)
6	Última seleção de programa	1H (ligado) / 0H (desligado)

1) Definição de fábrica.

2) Não utilize sal neste nível.

Modo de configuração

Botão	Do ciclo
<u>⊡≣</u> 1h	Botão Anterior. Prima para alternar entre as defi- nições básicas e para alterar os seus valores.
Ū	Botão OK. Prima para entrar na definição selecio- nada e para confirmar a alteração do seu valor.

Botão	Do ciclo
	Botão Seguinte. Prima para alternar entre as de- finições básicas e para alterar os seus valores.

Como alterar uma definição

- - Luzes: 🖅 1h, 🗹 e 😐 estão ligados.
 - O visor apresenta o valor atual da primeira definição disponível.
- 2. Prima Anterior ou Seguinte para selecionar a definição.

O visor exibe o valor da definição atual (um dígito e uma letra dedicada).

3. Prima **OK** para introduzir a definição.

O valor da definição atual fica intermitente.

- 4. Prima Anterior ou Seguinte para alterar o valor.
- 5. Prima OK para confirmar o valor da definição.
 - O novo valor de definição é guardado.
 - O aparelho volta à lista de definições básicas.

Antes da primeira utilização

Certifique-se de que o nível atual do descalcificador de água está ajustado para a dureza da água fornecida.

Utilize o programa Quick 30' para remover resíduos do processo de fabrico.

- 1. Coloque 1 litro de água no depósito de sal.
- Coloque 1 kg de sal no depósito de sal. Utilize apenas sal grosso especial para máquinas de lavar loiça.
- 3. Encha o distribuidor de abrilhantador.
- 4. Abra a torneira da água.
- Selecione o programa Quick 30' e feche a porta para o iniciar. Não use detergente e não coloque pratos nos cestos.

O aparelho muda para a seleção de programa.

AutoOpen

AutoOpen melhora a secagem e reduz o consumo de energia. A porta do aparelho abre automaticamente durante a fase de secagem e permanece entreaberta.



CUIDADO! Não tente fechar a porta do aparelho durante os primeiros 2 minutos após a abertura automática. Isso pode danificar o aparelho.

▲ CUIDADO! Se crianças, animais de estimação ou pessoas com deficiência tiverem acesso ao aparelho, desative AutoOpen. A abertura automática da porta pode representar um perigo e expor possíveis perigos no interior do aparelho (tais como facas, objetos afiados, produtos químicos).

CUIDADO! É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Após encher o depósito de sal, inicie imediatamente um programa para evitar corrosão.



Se não utilizar o aparelho, feche a torneira de água.